

VRA-ANWENDUNGEN

LEITFADEN ZU FIELDWARE LINK UND MATRIX PRO GS FÜR AUSGEWÄHLTE KUNDEN

Die folgenden Anweisungen sind für TeeJet-Betatest-Kunden gedacht, welche TeeJet Fieldware Link v5.01 zum ersten Mal für die Vorbereitung von Aufträgen für VRA-Anwendungen mit ISOXML-Verordnungsdateien, Matrix Pro GS-Konsolen und kompatible Steuerungen verwenden. Mit Fieldware Link lassen sich detaillierte Maschinenprofile erstellen, welche auf Matrix Pro GS-Konsolen übertragen werden können. Bei diesen Anweisungen geht es um die Mindestanforderungen, welche erfüllt sein müssen, um in Fieldware Link Aufträge erstellen zu können. Die in den vorliegenden Beispielen verwendeten grundlegenden Maschinenprofile werden beim Exportieren von VRA-Aufträgen auf das USB-Laufwerk übertragen; sie sollten jedoch nicht auf die die Matrix Pro GS-Konsole übertragen bzw. in diese geladen werden. Hauptbenutzer haben alternativ auch die Möglichkeit, in Fieldware Link vollständige Maschinenprofile zu erstellen und diese für die Erstellung von VRA-Aufträgen zu nutzen, um anschließend Maschinenprofile und Aufträge in ihre Matrix Pro GS-Konsole zu laden.

Voraussetzungen:

- 1. Setzen Sie für diese Arbeit Fieldware Link v5.01h oder höher ein.
- 2. Es wird empfohlen, v4.11k oder höher auf der Matrix Pro GS-Konsole auszuführen.
- 3. Die Matrix Pro GS muss für die Funktion "Steuerung" entsperrt sein.
- 4. Die Matrix Pro GS-Einstellung "Konfiguration -> Daten -> Optionen\Auftragsmodus" muss auf "Erweitert" eingestellt sein, um VRA-Anwendungen nutzen können.

1. STELLEN SIE EIN EINFACHES TROCKENDÜNGER- UND/ODER APPLIKATOR-/ SPRÜHERMASCHINENPROFIL ZUSAMMEN

HINWEIS: Die einzigen kritischen Werte in diesen Profilen sind rot umrandet.

TeeJet® Fieldware Link [Beta 5.01]	- C:\Users\chadwick\Documents\Cat	alogs\ISOXML_conversion_example-R0.tj	and the second design of the s				
File Edit View Resources Window	v Help						
······································	🗹 🕼 谷 💄 🖬 🖿 🔍						
Catalog 🗸 🗸	Dry fertilizer spreader						
Dry fertilizer spreader Uquid applicator/sprayer Cient Name	De	ription:Dry fertilizer spreader Job Specific Defaults Overlap 11		100%	•		
ianal Fam Name ianana Field Name ianana Job Name		umber of Implement Sections: 1 otal Width (m): 24.00	Application Type Target App. Rate Preset #1	Granular 0.00		ıg/ha	
	TeeJet® Fieldware Link [Beta 5.0	11] - C:\Users\chadwick\Documents\Catal	ogs\ISOXML_conversion_examp	ple-R0.tjj	1		
	File Edit View Resources Wind	ow Help	ukke en en				
	• • • •	🗹 🕸 🛛 💄 🖬 🖿 🔍					
	Catalog	Liquid applicator/sprayer					
	Dry fertilizer spreader	Des	cription:Liquid applicator/sprayer		Job Specific Defaults		
	E- Client Name	Impl	ement Type: Straight		Overlap	0%	-
	Eine Field Name	Murr	her of Implement Sections: 1		Application Type	Liquid	-
	Job Name		UM: the (a), 20 00		Target App. Rate Preset #1	0.00	🗧 l/ha
	62.8 JULY 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 ota	ii yviatn (m): 36.00		Target App. Rate Preset #2	0.00	🚖 l/ha
					Target App. Rate Preset #3	0.00	🔶 l/ha
					Tip Constant	0.00	
					Ground Speed Override	0.00	l⇒ km/h
		Change Image			Input Output Module (IOM) Pre	esure Sensor	
		Basic Properties			Maximum Pressure Rating	0.10	bar
		Description:	Liquid applicator/sprayer		Low Pressure Alarm	0.00	bar
		GNSS Antenna Height	0.00	m	High Pressure Alarm	0.00	A bar
		Guidance Width	0.00	m	right toobard Alarm	5.00	Y DU
		Implement Type	Straight 👻				
		Lateral Implement Offset Direction	Right 🗸	í			
		Lateral Implement Offset Distance	0.00	m			
		In-line Implement Offset Direction	Backward	1			
		In-line Implement Offset Distance		m			
		Number of Implement Sections	1				
		Tank/Pin Cassaity	0.00	1			
		Automatic Section Contro	ol Aeroe/DCM B:	ate.			
		Steering Control Enable	d 📄 Tilt Enabled	d			
		Unit Overrides					
		Volume (i)	-]			
		Implement Dynamics					
		Delay On Time 0.00		sec			
		Delay Off Time 0.00		sec			

2. KUNDEN-/BETRIEB-/FELDSTRUKTUR EINRICHTEN

Alle Aufträge in Fieldware Link sind in der branchenüblichen Standardhierarchie Kunde/Betrieb/Feld angeordnet. Richten Sie diese Struktur wie unten angegeben ein und benennen Sie jedes Objekt so, dass es für den Benutzer einfach zu erkennen ist. Wiederholen Sie, falls erforderlich, den Vorgang für mehrere Kunden, Betriebe und Felder. Die Werte in den Registerkarten "Kunde/Betrieb/Feld" sind für die Erstellung eines VRA-Auftrags weder kritisch noch erforderlich.



3. EINEN AUFTRAG ERSTELLEN

Erstellen Sie einen Auftrag in dem passenden Feld. An dieser Stelle kommt es darauf an, dass die ausgewählten "Maschineneinstellungen" für die geplante Anwendung angemessen sind. Wenn es um die Anwendung eines Trockendüngermaterials geht, muss es sich bei der in Schritt 1 ausgewählten Maschine um eine Trockendüngermaschine (granular) handeln. Bei der Anwendung eines flüssigen Materials muss es sich bei der ausgewählten Maschine von Schritt 1 um einen Flüssigkeitsapplikator/Sprüher handeln.

TeeJet® Fieldware Link [Beta 5.011] - C:\Users\chadwick\Documen	ts\Catalogs\ISOXML_conversion_e	kample-R0.tj	j				
File Edit View Resources Window Help							
🖻 🗁 🗟 🖄 🔂 🐟 🔶 🛃 🍁 😔 💵 🖿 🛛							
Catalog 🗸 🖡 Job Name							
Dry fertilizer spreader Liquid applicator/sprayer Cient Name Fam Name Job Name Job Name	Name:Job Name	Field Name Dry fertilizer spreader					
Change Image							
Name: Job Name	Name: Job Name						
Application	Application						
Machine Setting	Machine Settings Dry fertilizer spreader						
Overlap	100%	•					
Product Name							
Product Density	0.00	kg/l					
Tank/Bin Amoun	0.00	¥ 1					
Application Type	Granular	\geq					
Target App. Rate Preset #1	0.00	kg/ha					
Target App. Rate Preset #2	0.00	kg/ha					
Target App. Rate Preset #3	3 0.00	kg/ha					
Tip Constan	t 0.00						
Ground Speed Override	• 0.00	km/h					
Notes							
		*					
		Ŧ					
R Prescription Map		Import					

4. IMPORTIEREN SIE DIE ISOXML-VERORDNUNGSDATEI

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verordnungsdatei" "Importieren", und navigieren Sie in Windows zu der Position, an der Sie die von Ihrem FMIS-Anbieter versendeten ISOXML-Dateien gespeichert haben. Achten Sie darauf, in der Dropdown-Liste rechts neben dem Auswahlfeld "Dateiname" die Option "ISOXML (taskdata.xml)" ausgewählt ist. Die von Ihnen ausgewählte Datei wird mit TASKDATA.XML benannt.

Nachdem Sie sie ausgewählt haben, klicken Sie auf "Öffnen".

HINWEIS: ISOXML-Dateien werden vom Anbieter in der Regel in einem gepackten Dateiformat versendet. Es ist wichtig, dass Sie die gezippten Dateien entpacken (extrahieren), bevor Sie versuchen, diese in Fieldware Link zu importieren. Wenn die Meldung "Die Karte, die Sie zu öffnen versuchen, enthält keine brauchbaren Daten." angezeigt wird, liegt dies vermutlich daran, dass die Dateien, die Sie gerade importieren, immer noch in einem gezippten Format vorliegen. Entpacken (extrahieren) Sie die Dateien und versuchen Sie, diese erneut zu importieren.



5. PRÜFEN SIE, OB DIE ISOXML-DATEI RICHTIG IMPORTIERT WURDE UND DI RATEN WIE ERWARTET AUSFALLEN

Die Anzeige der importierten Karte variiert je nachdem, wie sie von Ihrem FMIS-Anbieter erstellt wurde. Klicken Sie auf die Registerkarten unten auf der Karte, und überprüfen Sie, ob die Raten im Bereich rechts wie erwartet ausfallen.



TEEJET TECHNOLOGIES

6. BEREITEN SIE DEN EXPORT DES AUFTRAGS AUF EIN USB-LAUFWERK VOR

Klicken Sie auf die "Portprofile", um das Portfenster zu öffnen. Wählen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Position des USB-Laufwerks (USB-Sticks) auf Ihrem Computer aus, in die der Auftrag exportiert werden soll. Achten Sie genau darauf, im Dropdown-Feld "Konsole" die Option "Aeros oder Matrix 570/840 v4.00" auszuwählen. Klicken Sie auf "OK".

🕖 TeeJet® Fieldware Link [Beta 5.011] - 0	C:\Users\chadwick\Documents\Catalogs\ISOXML_conversion_example-R0.tjj	
File Edit View Resources Window I	Help	
🖻 🗁 🗟 👗 🖨 🔁 🦘 🎓 📝		
Catalog - 4	Job Name Prescription Map: Job Name Port Profiles	• ×
Dry fertilizer spreader Liquid applicator/sprayer Client Name Fam Name Field Name Job Name	Consol Aeros or Matrix Pro 570/840 v4.00 Drives OK Cancel	

7. AUFTRAG IN USB-LAUFWERK EXPORTIEREN

Wählen Sie im linken Bereich den Auftrag aus, den Sie auf das USB-Laufwerk exportieren möchten, und klicken Sie auf den einzigen nach rechts zeigenden braunen Pfeil.



Der Auftrag und das entsprechende Maschinenprofil werden jetzt im rechten Bereich angezeigt. Achten Sie genau darauf, dass Sie in der unteren rechten Ecke des rechten Bereichs auf die Schaltfläche "Fertig" klicken, bevor Sie das USB-Laufwerk vom Computer trennen.



Für die folgenden Schritte wird vorausgesetzt, dass die Matrix Pro GS bereits alle am Anfang dieses Dokuments aufgeführten Voraussetzungen erfüllt und dass die GPS/GNSS- und Gerätekonfigurationen für die Anwendung und das verwendete Gerät bereits korrekt festgelegt wurden.

8. AUFTRAG IN DIE MATRIX PRO GS-KONSOLE IMPORTIEREN

Legen Sie das USB-Laufwerk in die Matrix Pro GS-Konsole ein und wählen Sie "Konfiguration -> Daten -> Auftragsdaten -> Übertragung" aus, und kopieren Sie den Auftrag vom "USB-Speicher" in den "internen Speicher".

9. MATRIX PRO GS FÜR VRA KONFIGURIEREN (DRITTANBIETERSTEUERUNG)

Wählen Sie "Konfiguration -> Drittanbietersteuerung", aktivieren Sie "Drittanbietersteuerung" und stellen Sie jeden Parameter so ein, wie es für den Computer erforderlich ist. Bei Bedarf kann Ihr TeeJet-Ansprechpartner Sie hierbei unterstützen.

10. ANWENDUNG STARTEN

Wählen Sie auf der Startseite des importierten Auftrags im Dropdown-Feld "Auftrag" den importieren Auftrag aus, und starten Sie die Anwendung.



www.teejet.com 98-05339-DE-A4 R1 German/Deutsch © TeeJet Technologies 2015