MATRIX



Sebesség / fogásszám Navigációs pontosság Kezelt terület 0,53 -1 5.8 Rend ha Teljes képernyő 0 Kamera kiválasztása Nyomkövetés 00 Osztott Képernyő videóval Navigációs Kormányzás heállítás

Kezdőképernyő Menü Opciół vagy nyomja le Kezdőképerny Gombo

szög

Valós nézetű nyomkövetés opciói

Ikon	Leírás
	Teljes képernyő. Eltávolítja az ikonokat és az állapotjelzőket a kijelzőről. A nyomkövetés a videó és a kormányzási szög alapján történik.
	Nyomkövetés videóval. Videón keresztül kapott háromdimenziós kép segíti a navigálást.
	Kormányzási szög. A kormányzott tengely állásszögét jelzi a szükségeshez képest.
0	Videókamera Kiválasztása. A legfeljebb nyolc kamera képeinek egyike jeleníthető meg, ha van videóválasztó modul (VSM).
0 0 0 0	Osztott Kamerakép. A négy kameraképből álló nézet egyike (A/B/C/D vagy E/F/G/H) jeleníthető meg a négy részre osztott videóképernyőn.
	Fel és Le Ikonok. A kamera képében a nyomvonal beállítására szolgálnak. A Zoom BE/KI Gombokkal ez a nyomvonal nem állítható.

Állapotielző

Állapotjelző ikonok



RTK, Barackszín = csúszás / nyom tisztázása



Táblanézet opciói

avigáció



A funkciók kiválasztására még az előtt kerüljön sor, mielőtt a többi olyan funkció, mint a aktiválva lesz.

Ezt be kell fejezni a követési módba belépés előtt.	
Ezeket be kell fejezni a BoomPilot szakaszolás kiválasztása előtt.	

98-01304 R2 HU © TeeJet Technologies 2010

A Subsidiary of Spraying Systems Co.

www.teeiet.com



MATRIX™

ΜΕΝÜ ΟΡΟΙΟΊ



📣 MŰSZERBEÁLLÍTÁS 🔀 Rendszer testreszabása lkon Leírás • = = • LED-sor beállítás – a LED-ek által jelzett távolság, a kijelzési mód és a LED-ek fényereje հորհոր LED-sor távolságértelmezése. Két kigyulladó LED által • = = • jelzett távolság beállítása. lulululu. Kijelzési mód. Meghatározza azt, hogy a LED-sor a fogásra vagy a járműre vonatkozzon. LED-fényerő. A fényoszlop LED-ek fényerejének beállítása. Országjellemzők beállítása – mértékegységek, nyelv és időzóna. Mértékegységek. A helyileg használatos mértékegységek kiválasztása Nyelv. A rendszer nyelvének kiválasztása. ldőzóna. A helyi idő beállítása. GPS beállítása – GPS tíípusa, GPS port és GPS ×, állapotinformációk. GPS típusa. A rendszer GPS, DGPS vagy más típusú jelet is fogad. GPS port. Beállítható a COM port belső vagy külső átvitelhez. GPS állapota. A kijelző információi az adatmennyiség, a befogott 9 műholdak száma, a műholdak jelminősége és az ID tekintetében. hduluh Műszerkonzol beállítása – hang, LCD fényerő, érintőképernyő kalibrálása, képernyőmentés és szoftverek/mentés. Hangerő. A hangszóró hangereje állítható. LCD fényerő. A kijelző fényereje szabályozható. Érintőképernyős Kalibrálás. A kalibrálás az érintőképernyőről kezdeményezhető. Képernyőmentés. A képernyőn láthatók lementhetők egy USB meghajtóra. Szoftverek. Kijelezhetők a rendszer szoftverinformációi valamint a CAN BUS-ra kapcsolt modulok szoftverváltozatai. Mentés. A műszer beállítási adatai USB meghajtóra menthetők. Videó beállítása. A videókiválasztó modul (VSM) segítségével 0 \bigcirc akár 8 kamera is beállítható. Szürke = nincs VSM. Kamerák. A kamerák konfigurálhatók normál, fordított, alulról felfelé vagy fordított, felülről lefelé irányuló üzemhez. Billenéskiegyenlítő Tilt Gyro modul beállítása Ikon Leírás



BoomPilot / teljes szórókeret beállítása



Járműjellemzők beállítása

kon	Leírás	
벖피	Járműtípus. Válassza ki az Ön járművének leginkább megfelelő kormányzási módot.	
	Antenna magassága. Írja be az antenna talaj feletti magasságát.	
	Keretelrendezési irány. Adja meg azt, hogy a szórókeret a GPS-antenna mögött vagy előtt van.	
	Keretelhelyezés távolsága. Adja meg a szórókeret és a GPS-antenna közötti távolságot.	

FieldPilot kormányzássegítő beállítása

lkon	Leírás		
\bigcirc	Kormánykerék. FieldPilot be- vagy kikapcsolása.		
	Szelepbeállítás – szelepműködés frekvenciája, minimális ciklus bal/jobb és maximális ciklus.		
	Szelepfrekvencia. A kormányzó szelep működtetését befolyásolja.		
◆ → 3.3. 3.3.	Minimális ciklus. A bal/jobbirányú kormányzás indításához szükséges minimális vezérlés.		
00000 000000 000000	Maximális ciklus. A kormányzott kerekek balról jobbra, ill. jobbról balra történő teljes (ütközésig) történő elfordulási sebességének beállítása.		
H H	Szelepteszt bal/jobb. A kormányzás helyes működésének ellenőrzése. Az olajáram finombeállítása a kerékelmozdulás kalibrálására.		
X	FieldPilot konfigurálása – iránytartás, finombeállítás, holtsáv és előretartás		
	Durva kormányzásbeállítás. Annak beállítása, hogy a jármű milyen agresszíven kövesse a nyomvonalat egyenesvonalú "A-B" irányvonal esetén.	-	
	Finom kormányzásbeállítás. Annak beállítása, hogy a jármű milyen agresszíven kövesse a nyomvonalat görbe "A-B" irányvonal esetén.		
N.	Holtsáv. A kormányzás beállítása akkor, ha a jármű túl gyakran változtat irányt vagy tartósan eltér a nyomvonaltól.	-	
\triangleleft	Előretartás. Egyenesvonalú "A-B" nyom követésekor a jármű következetesen egyenes mozgásának beállítása.		

Közös vezérlők

lkon	Leírás
	Kezdőképernyő Gomb. Hozzáférést enged a Kezdőképernyő opcióihoz, úgy mint Műszerbeállítás, Járműperspektíva, Táblanézet, Nyomkövetés Valós Nézetben, Munkanézet és Szórókeret Monitoring.
$\mathbf{\nabla}\mathbf{\nabla}$	Zoom BE/KI Gombok. A ráközelítés beállítása Járműperspektíva vagy Táblanézet esetén.
+-	Plusz & mínusz ikonok. A bevitt érték növelésére vagy csökkentésére szolgálnak.
	Vörös = baloldali lap vagy teszt indítása, bal
	Zöld = jobboldali lap vagy teszt indítása, jobb
	Fel & le ikonok. A beállítások közötti váltásra, vagy a bevitt érték növelésére vagy csökkentésére szolgálnak.
	Forgalmi lámpa. Zöld fény = teszt indítása, piros fény = tesztelés leállítása, szürke = tesztelés kikapcsolva.
OK	Vége és OK. Mindkettő valamely művelet lezárására szolgál.





Akár 8 kamera is csatlakoztatható a 78-08068 8-csatornás Videó CAN Modul használatával.

www.teejet.com