

PRŮVODCE VÝBĚREM NAVÁDĚCÍHO SYSTÉMU

ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY VAŠE POTŘEBY



PARAMETRY	CENTERLINE® 220	MATRIX® 430	MATRIX PRO 570GS	MATRIX PRO 840GS	AEROS 9040
Typ displeje	Černobílý, nedotýkový displej	Barevný, dotýkový displej	Barevný, dotýkový displej	Barevný, dotýkový displej	Barevný, dotýkový displej
Velikost displeje	2.9 palce / 74mm	4.3 palce / 110mm	5.7 palce / 145mm	8.4 palce / 213mm	8.4 palce / 213mm
Režimy navádění					
Signál GLONASS	0	✓	0	0	✓
Anténa RXA-30 SBAS	0	0	0	0	0
Anténa RX520 L1/L2, PPP GNSS s přesností 5 – 10 cm			0	0	0
Návrat do bodu	✓	✓	✓	✓	✓
Plocha pole/vytvoření hranice		✓	✓	✓	✓
Přehled pokrytí		✓	✓	✓	✓
Signál "ošetřená plocha"		✓			
Uložení a nové vyvolání dat			✓	✓	✓
Základní hlášení (KML, PDF)		✓			
Software Fieldware link			✓	✓	✓
Pokročilé hlášení			✓	✓	✓
Přehled ošetření			✓	✓	✓
Automatické řízení dávky (tekuté, granule)					✓
ISOBUS UT					✓
Ošetření variabilní dávkou			0 (PC jiného výrobce)	0 (PC jiného výrobce)	0
Sledování video kamerou			0 Až 8	0 Až 8	0 Až 8
Sledování velikosti kapek			0	0	0
Automatické vypínání sekčí			0	0	0
Asistované řízení UniPilot®			0	0	0
Automatické řízení FieldPilot®			0	0	0
Sledování průtoku tryskou a zobrazení chyb					0

✓ = V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ 0 = VOLITELNÉ