

MATRIX® PRO GS

ソフトウェア ダウンロード更新

警告!: この更新は、ソフトウェア v2.50 以上を実行している Matrix Pro GS コンソールのみを対象としています。

警告!: コンソールを v2.50 からアップグレードする前に、ジョブを USB ドライブに転送する必要があります。これらのジョブを引き続き使用するには、ジョブを Fieldware Link にインポートした後、Matrix Pro GS ファイルとしてエクスポートする必要があります。v2.50 からアップグレードする場合、Matrix コンソールでは、以前にプログラムした設定の一部は保持されません (注記: v3.0x 以上からアップグレードする場合、設定は保持されます)。

ソフトウェア更新のインストール

TeeJet Technologies では、常にソフトウェアを強化しています。コンソールの最新版は www.teejet.com より入手可能です。更新を開始する前に、ソフトウェア更新フォルダーを USB メモリ デバイスに保存してください。

推奨事項: 更新の処理中は、車両を駐車してください。運転中に動作する USB ドライブによって更新処理が中断されるのを防ぐことができます。

注意: ファイルは圧縮された zip 形式であるため、USB ドライブにロードする前に解凍する必要があります。

Matrix Pro 570GS および 840GS コンソールを更新するには:

1. お使いのコンピューターまたはダウンロード フォルダーに zip ファイルを直接ダウンロードします (詳細については、「ZIP ファイルをダウンロードする方法.pdf」を参照)。

2. zip ファイルをダブルクリックして、次の A または B を選択します。

A) 「tjupdate」フォルダーをコピーして、空の USB ドライブのルート ディレクトリに貼り付けます。

B) 「ファイルをすべて展開」機能を使用して、ダウンロードしたファイルを空の USB ドライブのルート ディレクトリに解凍します (詳細については、「ZIP ファイルをダウンロードする方法.pdf」を参照)。

ダウンロードして解凍すると、USB ドライブに「tjupdate」フォルダーが表示されます。

推奨事項: 空の USB ドライブを使用して、ドライブに自動的に実行されるその他のファイルがないことを確認してください。

3. タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し」または「マイ コンピューター」ウィンドウの「このディスクを取り出す」機能、あるいは「ディスクを取り出す」オプション (MAC の場合) を使用して、コンピューターから USB ドライブを適切に取り出します。

4. コンソールをオフにした状態で、ゴムカバーを持ち上げ、USB ドライブを Matrix コンソールに挿入します。



警告! USB ドライブの制限事項

青い輪がある TeeJet ラベル付き 16 GB USB ドライブ (図 1) は TeeJet Matrix Pro GS コンソールへの/からのジョブデータとレポートの転送には適していますが、Matrix Pro GS コンソールのソフトウェア更新のロードには適していません。

黄色の輪がある TeeJet ラベル付き 8 GB USB ドライブ (図 2) はジョブデータ/レポートの転送および Matrix Pro GS コンソールのソフトウェア更新のロードに適しています。

ご質問がある場合は、TeeJet Technologies カスタマーサポートまでお問い合わせください。

図 1: TeeJet 16 GB USB ドライブ



図 2: TeeJet 8 GB USB ドライブ



警告!: U3 テクノロジーを使用する USB メモリデバイス (「U3 スマートドライブ」とも呼ばれる) は使用しないでください。U3 テクノロジーはダウンロードまたはジョブメモリの問題の原因になることがあります。

5. 「電源ボタン」を押して、コンソールをオンにします。

警告! 更新処理中はどのような場合でも USB ドライブを取り外したり電源を切ったりしないでください。

更新は自動的に開始されます。タッチスクリーンのキャリブレーション画面が表示される前に、一連の画面が繰り返されて、ライトバーのLEDが点滅し、コンソールが再起動されます(黒い画面で、すべてのLEDが点滅します)。画面は正確にキャリブレーションしてください。そうしないと、タッチスクリーンが正しく機能しない場合があります。

注意: 完了するまでのしばらくの間、砂時計の画面が表示されます。中央の青いLEDが点滅している限り、コンソールは正常です。

6. キャリブレーションが終了して、コンソールに USB ドライブを取り外すアニメーションが表示されたら、USB ドライブを取り外します。
7. 緑色のチェックマークアイコン  を押して、ソフトウェアバージョンの変更を承認します。赤いチェックマークアイコン  を押すと、更新処理がキャンセルされて、前のソフトウェアバージョンのままになります。
8. 更新が続行されます。画面ではノズルが回転しています。
9. TeeJet Technologies のスプラッシュ画面に、更新が完了したことが示されます。

更新がインストールされたことを確認するには、**バージョン情報** 画面のバージョン番号をご覧ください。

注意:

▶ ソフトウェア更新は、複数の Matrix コンソールで使用できます。

▶ Matrix データストレージで USB ドライブを使用する前に、更新フォルダーを USB ドライブから削除する必要があります。

警告! USB メモリ デバイスは U3 テクノロジー (「U3 スマート ドライブ」とも呼ばれます) で使用しないでください。U3 テクノロジーは、ダウンロードまたはジョブストレージの問題を引き起こす可能性があります。

質問がある場合や支援が必要な場合は、TeeJet Technologies までお問い合わせください。

TEEJET TECHNOLOGIES は、更新の不適切なダウンロードおよびインストールによる損害に対しては責任を負いかねます。

